

# Brugsanvisning

## Håndbrænder

Kosan Gas varenr. 12412E, 12415E, 12425E

**Læs hele brugsanvisningen, inden brænderen tages i brug**



### Anvendelse

Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med F-gas.



### Før brug

- Slangen til håndbrænderen tilsluttes en regulator, der afgiver et tryk på 0,5 - 4 bar, og som er beregnet og godkendt til formålet.
- Sørg for at slangeforbindelsen (4) er forsvarligt sammenspændt (venstregevind = **mod uret**).
- Håndhjulene (1) og (2) skal være lukket (med uret).
- Flasker **skal** stå oprejst under brug.
- Luk op for gassen på flaskeventilen og kontroller, at alle samlinger er tætte (med sæbevand eller lækagesøger).

**Advarsel! Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol!**

## **I brug**

- Håndhjulet (1) åbnes (mod uret).
- Håndhjulet (2) åbnes (mod uret).
- Brænderen tændes med en koptænder.
- Vågeblus indstilles på håndhjulet (2).
- Når spareventilen (3) aktiveres, kan der arbejdes med fuld flamme. Flammen reguleres med håndhjulet (1).

## **Efter brug**

- Luk for gassen på regulatoren.
- Lad herefter gassen i slangen brænde af, inden der lukkes for håndhjulene (1) og (2) (med uret).

## **Generelt**

Flammen skal brænde roligt og ensartet. Hvis den er ustabil, eller der er en skæv, gul flamme, skal der straks lukkes for gassen.

## **Eventuelle fejl**

- Utætheder ved ventiler.
- Utætheder ved tilslutninger.
- Stoppet eller defekt dyse.

Hvis en af ovenstående eller andre defekter konstateres, skal brænderen efterses af en autoriseret fagmand.

- For lavt tryk fra regulatoren.  
For lavt tryk kan skyldes defekt regulator eller tiliset gasflaske. Gasflasken tiliser, hvis der bruges mere gas, end gasflasken kan nå at fordampe. Lad gasflasken hvile et stykke tid eller skift til en anden gasflaske. Tilslut eventuelt (max.) 2 gasflasker.

## Sikkerhedsråd

- Lad aldrig gastryk stå i slangen.
- Når brænderen lægges væk efter brug, må den hverken komme i berøring med slangen eller materialer, der kan smelte og brænde.
- Brug aldrig spareventilen (3) som ophængskrog.
- Luk altid flaskeventilen ved transport af flasken.
- Gasflasken skal **altid** være anbragt på stabilt underlag og i oprejst stilling.
- Gasflasken må **aldrig** ligge ned under brug (fare for gasudslip i væskeform).
- Varm **aldrig** gasflasken med brænderen.

## Vedligeholdelse

- Brænderen holdes ren for snavs og asfalt.
- Med jævne mellemrum smøres håndtagets spareventil (3) med tynd olie.
- Slangen efterses jævnligt for revner og udskiftes, hvis den er revnet.
- Ved længere tids opbevaring bør brænderhoved og slangeende tildækkes med en plasticpose eller lignende. Dette forhindrer indtrængen af insekter og snavs.

## Tekniske specifikationer

Gasart	Kategori I <sub>3B/P</sub> (F-gas)
Forbrug	Afhængig af brænderens størrelse
Gastryk	0,5 – 4 bar
Slange	6,3 mm, højtryksslange
Fabrikat	Super-Ego

## **BEMÆRK!**

**Håndbrænderen må ikke anvendes på andre måder end beskrevet i denne brugsvejledning. Sker dette alligevel, mistes reklamationsretten.**

### **Reklamation**

- Ved reklamation indleveres håndbrænderen samt fakturaen til den forhandler, hvor den er købt. Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.
- Håndbrænderen er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på købstidspunktet.

