

Betjeningsvejledning for gaskogeblus FOKER model GHISA 03085

Tekniske data:

Gastype: Flaskegas

Tilgangstryk: 30 mbar.

Effekt: 8,8 kW

Forbrug: 640 g/h

CE-Godkendt

Tilslutning:

Forbind kogebluset med DG godkendt lavtryksslange og gasflaskeregulator.

Slangen skal sikres med spændebånd. NB: Slangen må højst være 1 m lang.

Kontroller at samlingerne er tætte ved hjælp af lækagespray eller sæbevand.

Placering Inden- og udendørs:

Da kogebluset er udstyret med tændblus sikring, kan det bruges både indendørs og udendørs, når det installeres i henhold til gældende regler i gasreglement GR-B5.

Kogebluset anbringes på en plan flade af ikke brændbart materiale, da temperaturen under brænderen kan nå 80 grader C. Beskyt apparatet mod vind og træk, og pas på at der ikke er brændbart materiale i nærheden.

Tænding:

1. Åbn for gassen ved at dreje reguleringsknappen mod venstre.
2. tryk knappen på hanen ned og antænd bluset med en tænder/tændstik.
3. knappen skal holdes nede i nogle sekunder. Hvis ikke knappen holdes nede længe nok, vil flammen gå ud, da termoføleren ikke er blevet varm.
4. flammen kan nu reguleres til det ønskede niveau.

Brug:

Det anbefales at anvende gryder m.v. med en diameter mellem 25 og 50 cm.

Undgå at flammen er større end grydens diameter.

Sluk:

Reguleringsknappen drejes mod højre, indtil der mærkes lidt modstand.

Det anbefales også at afbryde for gassen på gasflaskeregulatoren/flaskeventilen.

Flammeovervågning:

Kogebluset er forsynet med flammeovervågning, der afbryder for gassen, hvis flammen blæser ud, eller gryden koger over og slukker flammen.

Rengøring:

Rengøring foretages med et mildt rengøringsmiddel. Kontroller jævnligt, at hullerne i brænderdækslet er helt rene.