


## Indstilling dato og ur

Tryk til indikatoren blinker



Tryk



Stil med



Bekræft med



## Indstilling tænd og sluk

Tryk til indikatoren blinker



Tryk



Vælg aktive dage = sort firkant



Tryk flere gange



Stil tid med



Bekræft med




Stil on/off



Bekræft med



Tryk til indikator står på



## Fortryd

Fortryd/tilbage



## Slet alt

Tryk til indikatoren blinker



Tryk



Tryk x 2



## Indstilling timer

Timeren indstilles til at aktivere tændingen i ca. 40 sekunder. Indstilles på de 2 øverste knapper.

Gentænding - Intervallet indstilles på de to nederste knapper. Kan eksempelvis indstilles til at gentænde for hvert kvarter. **Interval skal være på min. 10 min.**

**Tænding**, 0,1-100 timer (max. 40 sekunder)

Finindstilling

**Gentænding**, 0,1-100 timer (min. 15 minutter)

Finindstilling

