

## Brugervejledning

# Kosangas / Medem Laboratoriesikring SEC-L

### OPSTART:

- Sæt nøgle i pos. **ON** og tryk på den gule gas knap.
- Systemet fylder nu anlægget og tester for korrekt gastryk samt for utætheder og eventuelt åbne gashaner.
- Systemet er nu åbent i det antal timer, som det er indstillet til (tiden kan ændres af en tekniker).
- Læreren fjerner nøglen i pos. **ON** [efterlad aldrig nøgle i laboratoriesikring].
- Når tiden udløber, kommer der et akustisk signal og besked i display. Opstart proceduren gentages.

### LUKNING:

- Når undervisningen slutter, slukker læreren for gasforsyningen ved at sætte nøglen i og dreje den i pos. **OFF**.
- Det er vigtigt, at læreren afbryder for gas efter undervisning. Hvis der ikke afbrydes for gas, vil der komme et akustisk signal, når tiden udløber. Dette kan være til uro for rengøringspersonale, ligesom der er en sikkerhedsrisiko, hvis nogen utilsigtet kommer til at åbne for en gashane.

### NØDSTOP:

- Ved nødsituationer kan der afbrydes for gasforsyning ved at trykke på nødstopet på laboratoriesikringen eller på et ekstra nødstop, der eventuelt er opsat ved flugtveje.
- Ved ny opstart skal alle nødstop resettes og normal opstartsprocedure skal gentages.

### VENTILATIONS-LAMPE:

- Ventilationslampen skal altid lyse grønt under drift. Hvis lampen ikke lyser, er det et signal om, at ventilationen ikke er i drift. Det vil derfor ikke være muligt at åbne for gasforsyningen.

### EL-KNAP:

- EL-knap skal aktiveres, hvis den er anvendt til f.eks. strømforsyning ud til elevborde.

### DISPLAY:

- Ved forskellige fejlsituationer bliver gasforsyningen afbrudt, og besked om fejl kan aflæses i displayet. Hvis der er tvivl om beskeden, skal den teknisk ansvarlige på uddannelsesstedet kontaktes.