

# Monteringsvejledning

Adapter til østrigsk/belgisk/hollandsk/tysk Light flaske eller andre flasker med tilsvarende tilslutning samt svensk kompositflaske

Kosan Gas varenr: Østrigsk/belgisk/hollandsk/tysk 14100E  
svensk 14101E

Godkendelsesnr.: DG 3876

Vær opmærksom på, at adapteren forøger regulatorens højde med ca. 15 mm på den østrigske, belgiske, hollandske og tyske flaske og ca. 25 mm på den svenske flaske.

**Læs denne monteringsvejledning, før adapteren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.**

*Østrigsk/belgisk/hollandsk/tysk*



*Svensk*



## **Før montering:**

- Kontroller at pakningerne er ubeskadigede.

## Montering

1. Adapteren skrues på gasflasken. Omløberen drejes mod uret og spændes hårdt med fingrene. Sørg for at click-on ventilen kommer til at sidde lodret, som når den sidder på en dansk gasflaske.
2. Gasslangen skal være monteret på regulatoren og være ubeskadiget og uden revner.
3. Palen på regulatoren vippes til lukket stilling.
4. Monter regulatoren på adapteren. Den sorte ring i bunden af regulatoren presses op med begge hænder. Med den sorte ring løftet presses regulatoren ned over adapterens click-on ventil. Når regulatoren er helt i bund, presses den sorte ring ned, til den møder stop. For at sikre at regulatoren sidder korrekt, er det en god ide at trække hårdt opad i regulatoren. Hvis regulatoren drejes, skal omløberen efterspændes.
5. Åbn håndhjulsventilen (mod uret) på gasflasken.
6. Kontroller omløberens samling med sæbevand eller lækagespray.
7. Vip regulatorens pal til åben stilling.
8. Kontroller at slangen er tæt med sæbevand eller lækagespray.

### *Monteret adapter*



## **Afmontering**

1. Luk håndhjulsventilen (med uret) på gasflasken.
2. Vip regulatorens pal til lukket stilling.
3. Afmonter regulatoren ved at løfte den sorte ring med begge hænder.
4. Adapteren afmonteres ved at dreje omløberen med uret. Vær opmærksom på, at der står en lille smule gas i adapteren.

## **Opbevaring**

1. Af hensyn til beskadigelse af pakninger og indtrængen af insekter bør adapterne opbevares mørkt i en pose.

## **Reparation/vedligeholdelse**

1. Adapterne kan ikke repareres og må ikke anvendes til andre formål.
2. Gummipakningen, der vender mod regulatoren, kan med forsigtighed udskiftes.

## **Advarsel**

Ved gaslugt, eller hvis det bobler ved lækagetest, skal der omgående lukkes for håndhjulsventilen på gasflasken. Sørg for grundig udluftning i rummet, hvor gasflasken står.

## **Reklamation**

- Ved reklamation indleveres adapteren samt fakturaen til den forhandler, hvor den er købt. Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.
- Adapteren er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på købstidspunktet.

Kosan Gas a/s · Hasselager Centervej 19-21 · 8260 Viby J  
T. 8948 7700 · E. [post@kosangas.dk](mailto:post@kosangas.dk) ·  
[www.kosangas.dk](http://www.kosangas.dk)

